# KOMPOSIITTIKIVITASON HOITO-OHJEET



Komposiittikivi on läpivärjätty, huokoseton ja saumaton materiaali. Nesteet eivät imeydy siihen, joten taso on helppo pitää puhtaana ja hygieenisenä. Koska väri jatkuu läpi koko materiaalin, pinta on uusittavissa: pienet naarmut ja tahrat voi poistaa itse, ja suuremmatkin vauriot voidaan yleensä korjata paikan päällä.

Muutamalla hyvällä tavalla taso pysyy uudenveroisena vuosia. Tavalliset keittiön ja kylpyhuoneen puhdistusaineet riittävät; erikoisaineita ei tarvita.

## Päivittäinen puhdistus

- Kalkkitahrojen välttämiseksi pyyhi vesitahrat ja roiskeet pois märkänä, ennen kuin ne ehtivät kuivua.
- Useimpiin jäämiin riittää kostea mikrokuituliina ja lämmin saippuavesi tai mikä tahansa tavallinen keittiön tai kylpyhuoneen puhdistusaine. Pyyhi pyörivin liikkein.
- **Kuivaa pinta aina lopuksi.** Kuivumaan jäänyt vesi jättää kalvon, joka himmentää pintaa ja saa sen näyttämään laikukkaalta.
- Vältä ikkunanpesuaineita: ne voivat jättää vahamaisen kalvon, joka himmentää pintaa. Älä käytä vahoja, kiillotusaineita tai luonnonkiven suoja-aineita; pinta ei tarvitse niitä.
- Tummat värit vaativat hieman enemmän huolenpitoa, sillä kalkkijäämät ja käytön jäljet näkyvät niissä helpommin kuin vaaleissa ja kuviollisissa väreissä.
- Tavanomaiset pintojen desinfiointiaineet sopivat komposiittikivelle; noudata valmistajan ohjeita.

## Altaat

- Puhdista allas säännöllisesti astianpesuaineella tai yleispuhdistusaineella, jotta rasva- ja saippuajäämät eivät kerry. Kalkkijäämiin käytä tavallista kalkinpoistoainetta ja huuhtele hyvin.
- Kun kaadat kiehuvaa vettä altaaseen, juoksuta samalla kylmää vettä hanasta. Anna kuumien kattiloiden jäähtyä ennen kuin nostat ne altaaseen.
- Kiehuvan veden hana: laske vesi aina astiaan, ei suoraan altaaseen. Suoraan altaaseen laskettu kiehuva vesi voi vaurioittaa altaan ja sen ympäristön pintaa.

## Pinttyneet tahrat ja laikukas pinta

- Kahvi, tee, punaviini, sitruunamehu, etikka, ketsuppi, tussit ym.: käytä yleispuhdistusainetta tai hankaamatonta puhdistusainetta ja anna sen vaikuttaa hetki. Tarvittaessa hankaa kevyesti valkoisella Scotch-Brite™-sienellä.
- Kovettuneet jäämät (purukumi, maali, kynsilakka, kuivunut ruoka): kaavi ylimääräinen varovasti pois muovilastalla ja puhdista sitten.
- Laikukas tai himmeä pinta johtuu yleensä kuivuneen veden kalkkikalvosta. Levitä kalkinpoistoainetta, anna vaikuttaa muutama minuutti, pyyhi pois kostealla mikrokuituliinalla ja huuhtele toisella puhtaalla liinalla. Kuivaa lopuksi.
- Jos pinta on paikoin himmeämpi, hankaa koko taso kevyesti kostealla valkoisella Scotch-Brite™-sienellä ja yleispuhdistusaineella pyörivin, limittäisin liikkein, jotta kiilto pysyy tasaisena. Kiiltävillä pinnoilla käytä vain hankaamattomia aineita.

## Suojaa pinta kuumuudelta

Komposiittikivi kestää hetkellisesti n. 150 °C lämpöä, mutta ei pitkäaikaisesti korkeita lämpötiloja. Paikallinen kuumuus voi aiheuttaa kellastumista tai jännityksestä johtuvia halkeamia, erityisesti reunojen ja saumojen lähellä.

- Käytä aina pannunalusta tai lämpöalustaa, mieluiten kumijaloilla. Älä laske kuumia kattiloita, pannuja (etenkään valurautaisia) tai uunipeltejä suoraan tasolle.
- Aseta lämpöä tuottavat laitteet, kuten leivänpaahdin, airfryer, rasvakeitin, hidaskeitin tai kahvinkeitin, lämpöalustan päälle.
- Käytä liedellä oikean kokoista kattilaa ja aseta se keskelle levyä; yli levyn ulottuva kattila kuumentaa viereistä tasoa.
- Kylpyhuoneessa älä laske kuumaa suoristus- tai kiharrinrautaa suoraan tason pinnalle.



## Vältä naarmuja

Älä koskaan leikkaa tai pilko suoraan tasolla, sillä terävät veitset jättävät pintaan viiltoja. Käytä aina leikkuulautaa. Kaikkiin pintoihin syntyy normaalissa käytössä ajan myötä kevyttä kulumaa, ja tummissa, voimakkaasti pigmentoiduissa väreissä naarmut, pöly ja käytön jäljet näkyvät helpommin.



## Voimakkaat kemikaalit

Suojaa pinta voimakkailta kemikaaleilta, kuten maalinpoistoaineilta, maalinohenteilta, mineraalitärpätiltä, sivellinpesuaineilta, uunin- ja metallinpuhdistusaineilta, metyleenikloridia sisältäviltä aineilta, happopohjaisilta viemärinavaus- ja WC-puhdistusaineilta sekä asetonipohjaisilta kynsilakanpoistoaineilta. Pinnalle jäänyt vahva happo voi aiheuttaa vaikeasti poistettavaa vaalenemista.

Jos ainetta pääsee pinnalle, huuhtele se heti pois runsaalla saippuavedellä ja kuivaa pinta. Kynsilakan poistoon käytä asetonitonta poistoainetta ja huuhtele pinta sen jälkeen vedellä.



## Naarmujen korjaaminen

Pese alue kuumalla saippuavedellä ja kuivaa ennen korjausta, jotta pinnan kalvo ei tuki hiomatarvikkeita. Ohjeet koskevat mattapintaa.

- **Pienet naarmut ja viillot:** hankaa pintaa kevyesti vihreällä Scotch-Brite™-sienellä pyörivin liikkein. Käsittele naarmua laajempi alue, jotta kiilto jää tasaiseksi. Puhdista lopuksi valkoisella Scotch-Brite™-sienellä ja hankaamattomalla puhdistusaineella.
- **Syvemmät naarmut:** hio märkänä hiomapaperilla P240, pese hiontapöly pois ja viimeistele punaruskealla Scotch-Brite™ 7447 -hiomahuovalla pyörivin liikkein. Älä paina liian kovaa.
- Puolikiiltävän ja kiiltävän pinnan tasainen palauttaminen käsin on vaikeaa; jätä se ammattilaiselle.
- **Suuret vauriot** – syvät viillot, lohkeamat, halkeamat sekä lämpö- tai kemikaalivauriot – voidaan lähes aina korjata paikan päällä huoltohionnalla tai paikkaamalla, jolloin pinta palautuu alkuperäiseksi. Ota yhteyttä tason toimittajaan.



## Muistilista

| Tee näin | Vältä |
|---|---|
| ✓ Pyyhi vesitahrat pois märkänä | × Kuumat kattilat ja laitteet suoraan tasolle |
| ✓ Kuivaa pinta puhdistuksen jälkeen | × Leikkaaminen suoraan tasolla |
| ✓ Käytä leikkuulautaa | × Ikkunanpesuaineet, vahat ja kiillotusaineet |
| ✓ Käytä pannunalusta ja lämpöalustaa | × Luonnonkiven suoja-aineet |
| ✓ Juoksuta kylmää vettä kaataessasi kuumaa | × Asetoni, liuottimet ja vahvat hapot |
| ✓ Käytä tavallisia keittiön ja kylpyhuoneen puhdistusaineita | × Kiehuvan veden hana suoraan altaaseen |